

SUPORTE GAIOLA UNIVERSAL COM TUBO DE REGULAGEM TELESCÓPICO PARA PROJETOR

DISPENSA A UTILIZAÇÃO DO SUPORTE CONVENCIONAL, O PROJETOR É APOIADO DIRETAMENTE NO SUPORTE GAIOLA.

Todos os produtos de nossa fabricação saem da Tecnomast testados e ajustados seguindo um rigoroso controle de qualidade.

Parabéns por adquirir um produto de grande utilidade e segurança para suas apresentações!

**Indicada para projetores com dimensões até de:
320 X 120 X 280 mm (L X H X P)**

FICHA TÉCNICA

- Suporte gaiola universal em estrutura metálica com pintura eletrostática na cor branca
- 02 cadeados de 20 mm com 02 chaves
- Tubo de acabamento regulável com plafon
- Trava do acesso do projetor
- Kit para fixação do projetor no suporte gaiola
- Kit para fixação no teto
- Dimensões: 400 X 200 X 350 mm. (L X H X P)

Instalando o suporte gaiola de segurança Tecnomast:

1. Retire os parafusos de união do suporte gaiola com o tubo telescópico;
2. Retire a trava para acesso do projetor;
3. Fixe o plafon com o tubo telescópico no teto, utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto;
4. Fixe o projetor na gaiola, utilizando o kit que acompanha o produto;
5. Coloque a trava na gaiola, fechando novamente com o cadeado;
6. Prenda a gaiola com o projetor no tubo telescópico, recolocando o cadeado no parafuso de 3/8";
7. Determine a altura desejada, soltando e reapertando o manípulo entre os tubos;
8. Ajuste a rotação e a inclinação da gaiola, para direcionamento do foco, e aperte os parafusos que unem a gaiola ao tubo telescópico;
9. Ligue o projetor e o produto está pronto para ser usado.