

SUPOORTE DE TETO UNIVERSAL TECNOMAST PARA PROJETOR

Todos os produtos de nossa fabricação saem da Tecnomast testados e ajustados seguindo um rigoroso controle de qualidade.

Parabéns por adquirir um produto de qualidade comprovada e de grande utilidade para suas apresentações!

FICHA TÉCNICA

- Base montada
- Tubo de acabamento + anel de sustentação do plafon
- Barra rosca com fixador
- Plafon
- Kit de acessórios: 1 porca M8 – 1 arruela com rosca – 3 parafusos M3 X 20 – 3 parafusos M4 X 20 – 3 parafusos M5 X 20 – 1 bucha de nylon 8mm / 10mm / 12mm

ORIENTAÇÕES PARA MONTAGEM:

1. Fixar a barra roscada com suporte **A** no teto;
2. Fixar o projetor no conjunto de hastes ajustáveis **F** através das buchas reguladoras e parafusos que acompanham o conjunto. Travar as hastes apertando a porca interna do conjunto;
3. Colocar o plafon **B** no tubo de acabamento **C** sustentado pelo anel que já vem no tubo;
4. Colocar o tubo + plafon na barra roscada e sustentar o conjunto através da arruela roscada **D**;
5. Encaixar o conjunto de hastes + projetor na ponta da barra roscada através do rasgo na parte superior do conjunto de hastes. Finalmente, fixar todo o conjunto com a porca de fixação **E** que acompanha o conjunto;
6. Regular a direção do foco do projetor através das 3 porcas borboleta, pressionando e/ou soltando as molas do conjunto de hastes.

LEGENDA:

A = Barra roscada com suporte

B = Plafon

C = Tubo de acabamento

D = Arruela roscada

E = Porca de fixação

F = Conjunto das hastes

